



注記1：△：センサの座標を示す。

◎：センサの測定原点を示す。

注記2：図面指示深さ以上にボルト、ピンを差し込まないでください。

万一、図面指示深さ以上に差し込んだ場合、起わい体を破損する可能性があります。

